





UKLUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE UREĐAJA:

- Da biste uključili uređaj kratko pritisnite . Sada je uređaj u režimu pripravnosti (standby mode).
- Da biste isključili uređaj, u režimu pripravnosti (standby mode) pritisnite  i zadržite 3 sekunde.



LED OSVETLJENJE:

- Kada je uređaj u režimu pripravnosti (standby mode), kratko pritisnite  da biste uključili i isključili funkciju osvetljenja (brightness).






SISTEM ZA ODMAGLJIVANJE (ANTI-FOG):

- Da biste uključili / isključili sistem za odmagljivanje, kratko pritisnite . Indikator za odmagljivanje  će se istovremeno uključiti / isključiti.















FUNKCIONALNOSTI:

- Pritisnite  da biste otvorili meni uređaja: Sat (režim pripravnosti / standby mode), Radio stanice i Bluetooth sistem koji je označen sa Bluetooth indikatorom .









DATUM I VREME:

- Kada je uređaj u režimu pripravnosti (standby mode-u) datum i vreme su vidljivi. Laganim pritiskom na  kratko će biti prikazana godina na mestu gde je prikazano vreme. (Pažnja! Ovo će takođe uključiti i sistem za odmagljivanje (anti-fog), pritisnite ponovo da biste ga isključili po potrebi.)
- Da biste podesili datum i vreme, pritisnite i zadržite . Treptajući položaj ukazuje na to koja se opcija trenutno podešava. Pritisnite  ili  da biste izabrali podešavanje. Da biste došli do podešavanja datuma i vremena kratko pritisnite  ponovo, sve dok treptajući indikator ne bude na traženom položaju. Kada je podešavanje završeno, sačekajte nekoliko sekundi i podešavanja će biti memorisana.

RADIO:

- Da biste uključili radio, pritisnite više puta  sve dok se radio frekvencija ne prikaže na mestu datuma. Da biste isključili radio, pritisnite više puta  da biste se vratili na podešavanja sata (režim pripravnosti / standby mode).
- Da biste podesili jačinu zvuka pritisnite kratko  zatim pritisnite kratko  ili  za smanjivanje ili pojačavanje zvuka korak po korak, ili zadržite 3 sekunde  ili  da biste kontinuirano smanjivali ili pojačavali jačinu zvuka.
- Za funkciju automatskog traženja i funkciju memorije pritisnite  i zadržite 3 sekunde. Menjajte memorisane radio stanice pritiskom na  ili  za prethodnu ili narednu radio stanicu.
- Da biste ručno promenili radio frekvenciju kratko pritisnite  sve dok frekvijski brojevi ne počnu da trepere a zatim pritisnite  ili  kako biste izabrali drugu radio frekvenciju. Pritisnite  da biste sačuvali novu radio stanicu.

BLUETOOTH:

- Za uključenje Bluetooth sistema, krećite se kroz meni pritiskom na  sve dok se ne prikaže Bluetooth indikator. Indikator će treptati sve dok LED Bluetooth panel ne bude uparen sa Vašim uređajem. Da biste mogli da uparite uređaje, uključite Bluetooth na Vašem uređaju, a u Bluetooth podešavanjima uparite svoj uređaj sa XM518-BT LED Bluetooth panelom. Kada su uređaji pravilno povezani, trebalo bi da čujete muziku na zvučnicima. (Prekidanje ili isključivanje Bluetooth veze na Vašem uređaju dovešće do prekida zvuka i Bluetooth ikonica će ponovo početi da treperi.)
- Da biste podesili jačinu zvuka pritisnite kratko  zatim pritisnite kratko  ili  za smanjivanje ili pojačavanje zvuka korak po korak, ili zadržite 3 sekunde  ili  da biste kontinuirano smanjivali ili pojačavali jačinu zvuka.
- Za promenu pesme na listi pesama na Vašem uređaju, pritisnite  ili  za prethodnu ili sledeću pesmu.

UŽIVAJTE U VAŠEM PAMETNOM OGLEDALU!